

SETUP AND USE					
1		2		3	
Align hose barb with notches - tighten hose nut over barb		Charge Pump Zero™ head		Fill tank	
4		5		Insert and tighten Pump Zero™ head	
				P	
6		7		8	
Press power button to turn off		Pull valve to release pressure		Remove Pump Zero™ head	
9		Insert cap for storage			
				NO	
				ONLY use if provided i	
				RISK OF FI	
				To reduce instruction product. C	
				AWA	
				Failure to instruction product fo follow the warnings used in th result in si death to y property.	
				AWA	

Configuración y uso



Alinee la pieza dentada de la manguera con las muescas, y apriete la tuerca de la manguera sobre la pieza

Aligner le raccord cannelé aux encoches et serrer l'écrou du bœu au raccord



Cargar la cabeza del Pump Zero™
Charger la tête d'alimentation Pump



Llenar el tanque
Remplir le réservoir



Insertar y apretar la cabeza del Pump Zero™
Insérer et resserrer la tête d'alimentation
Pump Zero™



Oprimir el botón de encendido para presurización

Después de usar



Oprimir el botón de encendido para apagar
Appuyer sur l'interrupteur pour éteindre




Jalar la válvula para liberar la presión
Tirer sur la valve pour libérer la pression



**Quitar la cabeza del Pump Zero™
Retirer la tête d'alimentation Pump**



Inserte la tapa de almacenamiento
Insérer le bouchon d'entreposage



ADVERTENCIA: RIESGO DE INCENDIO O QUEMADURAS O DESCARGA ELÉCTRICA
El usuario debe leer el manual de instrucciones antes de operar el producto para reducir el riesgo de lesiones. Contiene una batería recargable.

SOLO use el cabaxal Pump Zero los tanque provistos en este manual.

**AVERTISSEMENT : RISQUE D'INCENDIE
OU DE CHOC ÉLECTRIQUE**
Pour réduire le risque de blessures, l'utilisateur doit lire le manuel d'instruction avant d'utiliser le produit.
Contient une batterie lithium-ion.

Utiliser la tête Pump Zero^{MC}
SEULEMENT avec les cylindres
dans cet emballage.